

ROLLEI KABEL PRO SPOUŠŤ CANON C1



Cena celkem:	244 Kč
	(bez DPH: 202 Kč)
Běžná cena:	269 Kč
Ušetříte:	24 Kč
Kód zboží:	FOTR7900
Part No.:	28147
Záruka:	24 měsíce
Stav:	Nové zboží

Popis

Rollei kabel pro spoušť Canon C1

Kabel pro připojení kabelové spoušti Rolleiflex pro fotoaparáty Canon, Hasselblad, Olympus a Pentax.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Délka kabelu: 10 cm

Kompatibilita:

Canon: EOS R, EOS Ra, EOS RP, EOS R6, EOS R6 MKII, EOS R7, EOS R10, EOS 200D, EOS 300D, EOS 350D, EOS 400D, EOS 450D, EOS 500D, EOS 550D, EOS 60D, EOS 60Da, EOS 600D, EOS 650D, EOS 70D, EOS 77D, EOS 700D, EOS 750D, EOS 760D, EOS 80D, EOS 800D, EOS 850D, EOS 90D, EOS 100D, EOS 1000D, EOS 1100D, EOS 1200D, EOS 1300D G3X, EOS 200D, SX60 HS, SX50 HS, Powershot G1 x, G1X II, G3 x, G5X II, G10, G11, G12, G15, G16, SX50 HS, EOS M5, EOS M6

Hasselblad: H6D, H6D-50c, H6D-100c, H5D, H4D-60, H4D-50ms, H4D-50, H4D-40, H4D-31, H4D-200ms, H3D, H

Olympus: OM-1, OMD E-M1 MKII, OMD E-M1 MKIII, E-M1X, OMD E-M5 MK III, OM-5

Pentax: *is DS, *is DL, *is DL2, *is DS2, K-1 II, K100D, K110D, K20D, K200D, K-3, K-3 II, K-3 III, K-30, K -5 II, K-5 IIs, K-50, K-500, K-7, 645D, 645Z