

## EPSON ELPP14



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>2 566 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 2 121 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 823 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>257 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | PROE0992                   |
| Part No.:    | V12H003P14                 |
| Záruka:      | 6 měs.                     |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Epson ELPP14

Tyč pro montážní kit Epson pro instalaci projektoru v místnostech s extra vysokými stropy.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozsah:** 918 - 1168 mm

#### Kompatibilita:

Epson EMP-1825, EMP-1717

Epson EH-TW9400W, EH-TW9400, EH-TW9300W, EH-TW9300, EH-TW9200W, EH-TW9200, EH-TW9100W, EH-TW9100, EH-TW9000W, EH-TW7400, EH-TW7300, EH-TW7200, EH-TW7100, EH-TW7000, EH-TW6800, EH-TW6700W, EH-TW6700, EH-TW6600W, EH-TW650, EH-TW6100W, EH-TW6100, EH-TW610, EH-TW570, EH-TW5910, EH-TW5650, EH-TW5600, EH-TW5500, EH-TW550, EH-TW5000, EH-TW5400, EH-TW5350, EH-TW5300, EH-TW5210, EH-TW5100, EH-TW450, EH-TW4400, EH-TW420, EH-TW3800, EH-TW3600, EH-TW3500, EH-TW3200, EH-TW3000, EH-TW2900, EH-TW2800

Epson EB-X92, EB-X9, EB-X8e, EB-X8, EB-X72, EB-X7, EB-X6e, EB-X62, EB-X6, EB-X11, EB-X10, EB-W9, EB-W8, EB-W7, EB-W6, EB-W16SK, EB-W16, EB-W12, EB-W10, EB-S92, EB-S9, EB-S82, EB-S8, EB-S7, EB-S62, EB-S6, EB-S10, EB-S02H, EB-G5950NL, EB-G5950, EB-G5900NL, EB-G5900, EB-G5650WNL, EB-G5650W, EB-G5600NL, EB-G5600, EB-G5350NL, EB-G5300NL, EB-G5300, EB-G5200WNL, EB-G5200W, EB-G5150NL, EB-G5100, EB-D6250, EB-D6155W, EB-93H, EB-93, EB-915W, EB-84L, EB-84, EB-825H, EB-824H, EB-1935, EB-1925W, EB-1910, EB-1880, EB-1860, EB-1840W, EB-1830, EB-1775W, EB-1770W, EB-1760W, EB-1750, EB-1723, EB-X41, EB-X39, EB-X31, EB-X27, EB-X24, EB-X18, EB-X05, EB-X03, EB-W42, EB-W41, EB-W39, EB-W32, EB-W31, EB-W28, EB-W18, EB-W05, EB-W04, EB-W03, EB-U42, EB-U32, EB-U05, EB-U04, EB-S41, EB-S31, EB-S18, EB-S17, EB-S05, EB-S04, EB-S03, EB-L615U, EB-L610U, EB-L510U, EB-L400U, EB-L1075U (černý), EB-L1070U (bílý), EB-L1050U (bílý), EB-G7905U, EB-G7900U, EB-G7805, EB-G7400U, EB-G7200W, EB-G7100, EB-G5750WUNL, EB-G5750WU, EB-G5450WU, EB-990U, EB-980W, EB-98, EB-970, EB-965, EB-955W, EB-945, EB-700U, EB-595Wi, EB-585Wi, EB-585WS, EB-585W, EB-580S, EB-580, EB-575Wi, EB-570, EB-536Wi, EB-535W, EB-530S, EB-530, EB-525W, EB-4850WU, EB-4770W, EB-4750W, EB-4650, EB-4550, EB-2265U, EB-2255U, EB-2250U, EB-2247U, EB-2165W, EB-2155W, EB-2142W, EB-2065, EB-2055, EB-2042, EB-2040, EB-1985WU, EB-1965, EB-1960, EB-1955, EB-1950, EB-1945W,

EB-1940W, EB-1930, EB-1900, EB-1751, EB-1470Ui, EB-1460Ui, EB-1450Ui, EB-1440Ui, EB-108